

## BORDPLADE I STÅL – FDV

- **Type:** 1,2 mm rustfrit stål pålimet en spånkerne  
Massivt fladstål
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** Spånkerne: 15, 20, 30, 40 og 60 mm  
Fladstål: 5 og 8 mm
- **Overflader:** Slebet eller curlet
- **Kanter:** Spånkerne: ombukket med forskellige profiler.  
Fladstål: R1 mm

### Materialebeskrivelse:

Rustfrit stål er en legering, der hovedsageligt består af jern tilsat krom og eventuelt nikkel. Kromindholdet danner en beskyttende overflade, som gør materialet modstandsdygtigt over for rust og korrosion ved normal indendørs anvendelse.

Stålbladen er limet på en bærende kerne af kvalitetsspånplade, fremstillet i Danmark af rensed genbrugstræ. Den høje andel af spånfibre giver pladen ekstra styrke. På undersiden limes et lag afspændingspapir med plast-fugtspærre, som bidrager til at sikre formstabiliteten. Denne opbygning giver en solid og stabil bordplade med lang levetid.

Fladstål består af massivt rustfrit stål.

### Rengøring:

Den daglige rengøring udføres ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand – eventuelt tilsat en smule opvaskemiddel. Hvis du bruger et rengøringsmiddel, skal pladen efterfølgende afvaskes med rent, varmt vand. Afslut med at tørre pladen med en tør, fnugfri bomuldsklud for at undgå kalkaflejringer.

### Vedligehold:

Stålbordplader leveres forbehandlet med 3M Stainless Steel Cleaner, som renser og beskytter overfladen.

Til løbende vedligehold anbefales DFI-Geislers stålplejesæt.

### Varme:

Der skal altid anvendes bordskåner under gryder, pander og lignende, da disse let overstiger opvarmningspunktet, hvorved overfladen beskadiges for bestandig.

### Robusthed:

Produktet er meget slidstærkt og hygiejnisk.

Stål patinerer naturligt over tid. Mindre enkeltstående ridser kan forsøges fjernet med en nylonsvamp – husk at bruge svampen i pladens sliberetning (slebet stål).

Anvend ALDRIG ståluld, stålsvampe eller lignende.

Kraftigt syreholdige produkter, såsom kalkfjerner og blegemidler, skal fjernes straks, da de kan efterlade skjolder på overfladen.

Se yderligere anvisninger i afsnittet "Rengøring".