

FIBERTOPS BENKEPLATE

Med Fibertops får du en slitesterk og praktisk benkeplate som er enkel å vedlikeholde. Perfekt for en travel hverdag.

VIKTIG - INNEN DU TAR I BRUK BENKEPLATEN:

Fibertops tåler alminnelige kjemikalier og rengjøringsmidler – men ikke kraftige syrer og baser, inkludert avkalkingsmiddel, samt rengjøringsmidler med slipende effekt. Bruk av oppvaskmiddel på Fibertops vil etterlate en fet hinne, om ikke du sørger for å vaske av med rent vann etterpå.

Når din Fibertops benkeplate er ferdigmontert, avrenses platen med f.eks Surface Cleaner før bruk. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Fibertops tåler varme opp til 110 grader - vi anbefaler alltid bruk av bordskåner, da kasseroller og lignende lett overstiger temperaturgrensen hvorved overflaten kan ta varig skade.

Sterkt fargede matvarer som rødvin, rødbeter og karri, bør tørkes av snarest mulig for å unngå misfarging av Fibertops.

Om Fibertops benkeplaten er montert opp på en "svevende" list av spon med påsatt kant, må vannsøl som renner ut over platens fremkant, straks tørkes av for å unngå å skade den "svevende" listen.

Fibertops benkeplaten er svært slitesterk. Bruk likevel aldri kniver direkte på overflaten, bruk alltid skjærefjøl eller annet passende underlag. Unngå å dra keramikkskåler, støpejernsgryter og lignende langs overflaten av platene, da disse kan ripe overflaten.

Vær forsiktig ved bruk av melaminsvamper, da disse er lett slipende. Unngå bruk på Fibertops med høyglansoverflate.

Daglig rengjøring:

Fibertops tørkes av med en myk klut, fuktet med rent varmt vann. Tørk av med tørr, lofri klut.

Surface Cleaner kan med fordel brukes til dybderengjøring av Fibertops. Det kjøpes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Kantene (kjernen) på en Fibertops benkeplate kan med tiden bli litt matte – det ubedres enkelt ved å påføre olje eller bivoks på kantene og deretter tørke av med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Påfør Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt bruk av melaminsvampen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt - verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent vann til all Surface Cleaner er fjernet
- Tørk av med tørr, lofri klut

VEDLIKEHOLD AV VASKER:

Vårt vaskesortiment inneholder mer enn 200 forskjellige modeller i ulike materialer fra anerkjente leverandører.

Kontakt forhandleren din, for opplysninger om rengjørings- og vedlikeholdsprodukter fra vaskeleverandøren.

Stålvasker:

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en hardt oppridd klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken.

Ved vanskelige avleiringer av fettstoff eller lignende, kan det brukes en nylonsvamp sammen med et polerings- eller allround rengjøringsmiddel.

- Bruk ALDRI stålul, stålsvamper og lignende.

Kalkavleiringer fjernes med et avkalkingsmiddel. La det virke i max 3 minutter. Skyll av og tørk med en klut. Hvis det oppstår rustflekker, er det ikke vasken som ruster. Det er noe som er tilført vasken, fra f.eks konservesbokser, kniver, ostekuttere, støpejernsgryter eller klorin. Merkene kan forsøkes fjernet med en fuktig klut og et allround rengjøringsmiddel.

Av og til kan det være nødvendig med et pussemiddel til rustfritt stål, for å gi vasken sitt opprinnelige utseende tilbake.

Stålvasker med PVD coating: (fargede stålvasker)

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en hardt oppridd klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken.

Sett ikke varme kasseroller og stekepanner direkte i vasken.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som klorin og andre blekende midler, f.eks Cillit BANG, avløpsrens og ovnrens. Unngå å bruke stålull eller skuresvamper.

- Rengjøringsprodukter som inneholder blekemiddel: Skyll av hurtigst mulig.
- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.
- Kjemikalier med syre: Skyll av umiddelbart.

Komposittvasker:

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en hardt oppridd klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken.

- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst muligst.

Gjenstridige flekker kan fjernes ved å skrubbe lett med den grove siden av en oppvasksvamp. Kalkavleiringer kan fjernes med vanlig eddik, 7% oppløsning i varmt vann. La det stå i vasken i noen minutter og skyll godt av.

Misfarginger i vasken kan fjernes ved at man fyller varmt vann i vasken og lar en oppvasktablett oppløses i vannet. La det stå i minimum 2 timer eller natten over, og skrubbe med den grove siden av en oppvasksvamp. Skyll godt av.

Massiv messing/Bronsert messing:

Rengjør vasken daglig ved å tørke den av med en hardt opvridd klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en myk svamp og litt oppvaskmiddel – skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut.

- Bruk ALDRI syreholdige rengjøringsmidler, skyll av med det samme.
- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.
- På vasker i bronsert messing kan den brune overflaten forsvinne, hvis den utsettes for syre, eller hvis det er brukt skuremidler, skuresvamp eller lignende.

Porselensvasker:

Rengjør vasken daglig, ved å tørke den av med en hardt opvridd klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en vanlig myk savmp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut.

Kalkavleiringer fjernes med vanlig eddik 7%. Gni eddiken på med en fuktig klut og skyll etter med vann. Eventuelle misfarginger fjernes med vanlig sitron- eller vinsyre. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig.

- Unngå skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.

Emaljevasker:

Rengjør vasken daglig, ved å tørke den av med en hardt opvridd klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en vanlig myk savmp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut.

Kalkavleiringer fjernes med vanlig eddik 7%. Gni eddiken på med en fuktig klut og skyll etter med vann. Eventuelle misfarginger fjernes med en blanding av like deler klorin og vann. Fukt en klut med klorblandingen, gni på flekken og skyll grundig.

- Unngå skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.